



NÚMERO DO MODELO

Doorbell VDB105

ESPECIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO AO VIVO 1920 × 1080 e 1280 × 720

RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO 1920 × 1080 e 1280 × 720

COMPRESSÃO DA GRAVAÇÃO H.264

SENSOR DE MOVIMENTO

Detecção de IVP 180" a 5 metros

ÂNGULO DE VISÃO 180°

SENSIBILIDADE COM POUCA LUZ
0 lux com IV

ALCANCE DO IV

Até 2,5 metros (aprox. 8 pés)

DIMENSÕES (L × C × P) + PESO $3,65 \times 12,2 \times 2,86$ cm $(1,4 \times 4,8 \times 1,1$ pol.); 56,7 g (2,0 oz)

ALIMENTAÇÃO

8-36V CA, 10V A ou 12V CC, 0,5 a 1,0A conectado a campainha mecânica residencial. A compatibilidade do toque da campainha digital requer o adaptador de campainha digital doorbell (não incluído).

CONECTIVIDADE SEM FIO 802.11 b/g/n, 2,4 GHz até 150 Mbps

CONEXÃO ETHERNET 10/100 Mbps RJ-45

CONDIÇÕES DE TEMPERATURA

De -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)

CONDIÇÕES DE UMIDADE

UR inferior a 100% (com condensação)

PROTEÇÃO DE ENTRADA



Câmara Doorbell Slim Line

A SkyBell Slim Line é uma campainha de vídeo de alta definição com câmara HD de 1080p integrada, sensor de movimento IVP, visão noturna IV e microfone e alto-falante digitais, permitindo que os proprietários atendam à porta e conversem com os visitantes por meio de áudio bidirecional - tudo pelo aplicativo.

Pacotes de serviços

- Vídeo Pro
- Vídeo Pro com Analytics 3000
- Campainha básica

Acessórios incluídos

- Suporte de montagem para parede
- · Parafusos de parede
- Buchas de alvenaria

LEGENDA DO LED

LLOCKDA DO LLD	STATUS DO LED	DESCRIÇÃO
OPERAÇÃO NORMAL	Verde contínuo	Pronto e em funcionamento
	Branco contínuo	No modo de chamada
	Azul contínuo	Iniciando
	Pulsa em azul	A bateria está carregando
	Alterna azul e verde	Conectado ao Wi-Fi, aguardando a conexão com o servidor
	Alterna	
REQUER ATENÇÃO	azul e amarelo Pisca rapida e duplamente em laranja	Atualização de firmware em andamento Sem conectividade Wi-Fi
	Pisca rapida e duplamente em azul	Problema no fornecimento de alimentação
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	Pisca em verde	Entrando nos modos de resolução de problemas
	Alterna vermelho e verde	Modo de ponto de acesso Wi-Fi
	Pisca em azul	Desligar e ligar a energia
	Pisca em amarelo	Restaurar as configurações de fábrica